



PŘÍVODNÍ SNURA  
DLE ZEMĚE URČENÍ  
POWER CORD  
FOR SPECIFIC COUNTRY

PRUGODKU USTAVIT NA HRANU  
OTVORU KRABICKY  
PUT THE CABLE GLAND  
TO HOLE IN THE BOX

CERNY  
BLACK  
MODRY  
BLUE

NAVOD SET ELEKTRONIKY REDESIGN STD OTS  
MANUAL SET ELECTRONICS REDESIGN STD OTS

13 05 2014 454683